

1. Вход в меню настройки газового клапана



Включите питание, нажмите и удерживайте кнопки «Давление воды» и «Зима | лето» в течение 6 с для входа в меню настройки газового клапана.

2. Настройка минимального давления газа Min



По умолчанию выполняется вход в меню настройки минимального давления газа Min; при нажатии кнопки «Давление воды» выполняется вход в режим регулировки PL. Затем можно отрегулировать давление газа согласно тех. параметрам таблицы стр. 49 с помощью ручки отопления А.

3. Настройка максимального давления газа Max



Когда оборудование по умолчанию перейдет в меню настройки минимального давления газа Min, вы можете переключиться в настройку максимального давления газа Max, вручную повернув ручку отопления А. Затем можно нажать кнопку «Давление воды» для перехода в режим регулировки PL и отрегулировать давление газа согласно тех. параметрам таблицы стр. 49, поворачивая ручку А.

4. Выход из меню настройки газового клапана

- (1) Выключите питание, а затем включите питание для выхода из меню настройки газового клапана.
- (2) Если в течение 3 минут горелка не включается (не появляется пламени), автоматически выполняется выход из меню настройки газового клапана.
- (3) Если горелка работает непрерывно в течение 60 минут, или вы нажали кнопку ВЫКЛ, или в случае возникновения какой-либо неисправности автоматически выполняется выход из меню настройки газового клапана.

Модель	Max, Па	Min, Па
Urban 2.10 TM	1 100±10 Па	160±10 Па
Urban 2.14 TM	1 100±10 Па	160±10 Па
Urban 2.18 TM	1 100±10 Па	160±10 Па
Urban 2.24 TM	1 100±10 Па	160±10 Па