

1. Вход в меню настройки газового клапана



Включите питание и нажмите кнопку режима энергосбережения 4 раза подряд в течение 6 с для перехода в ручной режим.

## 2. Настройка минимального давления газа Min



По умолчанию выполняется вход в меню настройки минимального давления газа Min; при нажатии кнопки отопления выполняется вход в режим регулировки PL. Затем с помощью кнопок регулировки температуры «+» и «-» можно отрегулировать давление газа согласно тех. параметрам таблицы стр. 49.

## 3. Настройка максимального давления газа Max



Когда оборудование по умолчанию перейдет в меню настройки минимального давления газа Min, вы можете переключиться в настройку максимального давления газа Max путем регулировки температуры с помощью кнопок «+» и «-».



Затем можно нажать кнопку отопления для входа в режим регулировки RH и с помощью кнопок регулировки температуры «+» и «-» отрегулировать давление газа согласно тех. параметрам таблицы стр. 46.

## 4. Выход из меню настройки газового клапана

- (1) Выключите питание, а затем включите питание для выхода из меню настройки газового клапана.
- (2) Если в течение 3 минут горелка не включается (не появляется пламени), автоматически выполняется выход из меню настройки газового клапана.
- (3) Если горелка работает непрерывно в течение 60 минут, или вы нажали кнопку ВЫКЛ, или в случае возникновения какой-либо неисправности автоматически выполняется выход из меню настройки газового клапана.